



1573

WKC

Notice entretien

1573

Solingen

Notice d'entretien

Nous vous recommandons les conseils suivants pour assurer une durée de vie optimum à votre sabre, épée et accessoires:

• De manière générale - Composants métalliques:

- La transpiration sur les doigts peut oxyder dans le temps les composant métalliques.
- Le sel et autres éléments contenus dans l'air (exemple: poussières, air marin etc.) peuvent se déposer sur les surfaces métalliques et créer également une oxydation dans le temps.
- L'eau et l'humidité peuvent altérer toutes les parties du sabre et des accessoires. Ils doivent être maintenu à l'écart de l'eau et humidité. Au cas où le sabre ou l'accessoire entre en contact avec l'eau, veuillez le nettoyer proprement avec un chiffon sec et doux.
- Nettoyez régulièrement avec un chiffon sec et doux votre sabre ou accessoires. Nous vous recommandons une fois par mois pour les environnements agressifs (exemple: forte humidité, proximité air maritime, ville avec taux de pollution élevé, etc.) et suivant la demande pour les environnements moins agressifs. N'utilisez pas de produits à base chimique pour nettoyer les ceintures et dragonnes.
- Enlevez les empreintes de doigts et autres marques avec un chiffon sec et doux.
- La housse de tissu est aussi un chiffon d'entretien. Veuillez utiliser le côté doux de la housse.

• Composants orée:

- L'or est un métal doux, le frotter trop fort ou le polir pour enlever la dorure.

- Ne pas utiliser de produit abrasif ou papier de verre sur les parties orées. Toutes les parties dorées sur un sabre ou un accessoire WKC sont réellement orée
- Utilisez un chiffon spécial bijoux pour nettoyer ces parties.

• Lames:

- Toutes les lames WKC sont en acier inox, excepté pour les modèles qui mentionnent acier carbone.
- Les petites éraflures peuvent être enlevées à l'aide d'un chiffon spécial bijoux ou pâte à polir.
- Enlevez tous les résidus du polissage à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs lourds, comme papier de verre ou bande polissage ce qui détruirait la finition polie de la lame
- Evitez tout contact avec des acides ou substances alcalines ce qui pourrait créer une réaction chimique avec l'acier inox ou carbone

• Fourreaux:

- Fourreaux cuirs: Un entretien occasionnel à l'aide d'un chiffon humidifié avec un poli clair type produit au silicium.
- Les griffures sur le cuir peuvent généralement être réparées ou cachées avec une cire à chaussure ordinaire. Attention de faire correspondre la couleur de la cire à celle du cuir
- L'entretien des fourreaux nickelés peut se faire de la même manière que celle des composants métalliques
- Pour le fourreau du sabre US Marine officier suivre les conseils d'entretien des lames ci dessus

• Accessoires:

- Nettoyez régulièrement avec un chiffon sec et doux vos accessoires. Nous vous recommandons une fois par mois pour les environnements agressifs (exemple: forte humidité, proximité air maritime, ville avec taux de pollution élevé, etc.) et suivant la demande pour les environnements moins agressifs. N'utilisez pas de produits à base chimique pour nettoyer les ceintures et dragonnes.

• Suivi général:

- Après chaque utilisation, nettoyez complètement le sabre ou l'épée à l'aide d'un chiffon sec et doux pour enlever les marques de doigts, de transpiration et autres résidus
- Toutes les parties métalliques, acier inox inclus s'oxyderont à différents degrés si aucun entretien n'est apporté et si elles sont exposées de manière prolongée à l'air ou autres éléments agressives
- Que votre sabre ou épée soit exposé(e) ou rangé(e), nettoyez le/la périodiquement entièrement, fourreau inclus, à l'aide d'un chiffon légèrement graissé afin de protéger votre sabre ou épée.
- Du fait que la housse peut prendre l'humidité de l'atmosphère, nous vous recommandons de ranger votre sabre ou épée dans un sac plastique à l'intérieur de la housse.
- Nous vous recommandons de ranger votre sabre ou épée, la lame à l'extérieur du fourreau en cas de stockage sur une longue période.

- En cas d'envoi aérien de votre sabre ou épée, rangez le/la avec précaution dans un sac plastic pour minimiser la condensation sur les surfaces fraîches du sabre ou de l'épée après le retour d'altitudes élevées plus fraîches.

• Utilisation et sécurité pour Cérémonie:

- Les sabres et épées WKC sont destinés uniquement à la parade.
- Les lames ne sont pas produites pour une utilisation de combat. Bien que forgées, trempées, et produite pour la flexibilité et longévité, les lames de cérémonie ne résistent par forcement au fort contact "lame contre lame".
- Ne pas utiliser un sabre ou épée de cérémonie pour des combats théâtraux.
- L'utilisation à cheval peut résulter à endommager le sabre ou épée, ou pire, se blesser personnellement.
- Le maniement d'un sabre ou d'une épée est un savoir faire particulier et étudié. Ne soyez pas extravagant dans l'utilisation du sabre ou de l'épée.
- Les enfants ont une attirance naturelle envers les sabres et épées et les confondent souvent avec une arme ou jouet. Supervisez attentivement les enfants. Un sabre ou une épée peut être dangereux en cas de mauvaise manipulation



W.K.C. Stahl- und Metallwarenfabrik

Hans Kolping GmbH & Co. KG

Wittkullerstr. 140-144 · D-42719 Solingen, Germany
Tel.: +49 (0)212 2338090 · Fax: +49 (0)212 23380924
www.wkc-solingen.de